

チークの経年変色

経年月数： 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

一般的な経年変色

シルバーグレー色をお好みの場合



ハネーブラウン色をお好みの場合



変色後シルバーグレー色を保ちたい場合



変色後ハネーブラウン色に戻りたい場合

